

マナウォーター取付時の注意

以下の点、必ずお守りください。(大、中共通)

1. シールの「入口」が水が入ってくる側、
「出口」が水が出ていく側です。


(もともとの印字とは逆です。シールが正です。)

2. 冬季は防寒が必要です。
3. 立てたまま取り付けてください。

水の流れ



大サイズの取付注意



マナウォーターの 上部 (蓋部) と下部 (本体部) がゆるんで水漏れがしている場合、いったん蓋部を開け、しめなおしてください。その際小さなゴミ等が入ったまま締めると水漏れの原因となりますのでご注意ください。蓋を開ける際、写真のような道具 (回転レンチ) を使うと便利です。

大サイズの赤いボタンはエア抜きです。押すと水漏れの原因になりますので 触らないでください。



地中埋設時、上部を蓋などで覆い直接土が被らないよう設置下さい。

大サイズ取り付け例

・マンションへの 取付例



・土に埋めた場合の取付例



マナウォーター 内部には、かなりの圧力がかかります。土に埋める場合は、さらに土圧がかかりますので 塩ビ管等に入れて設置してください。

中サイズ取り付け例

・キッチンへの取付例

お湯、水の配管にそれぞれ取り付けています。



・シャワーへの取付例



・給湯機への取付例

給湯機の手前に取り付ける。



・洗濯機への取付例



中サイズの取付注意

ニップルを締めすぎると蓋部の内側が破損します。
水漏れの原因となりますので、注意してください。




ニップルは左右で形が違います。テーパネジ側が、蓋に差し込む側です。外した場合は間違えないようにしてください。



←ニップル
ネジ山が多い方が
テーパネジ側です。

蓋部内側)ニップルの締めすぎが原因でひびが入り、使えなくなった状態。



汚さない運動

自然が正常な状態に戻るには、人間が汚れを出さないことが大事です。そうすると自然治癒力がはたらきやすくなります。みんなが洗剤や石鹼の量を少しづつでも減らすよう心掛けると、自然の浄化につながります。

まずは家庭から、汚れを出さないよう心がけてみませんか？

汚れを出さない工夫

- ・食器の油污れは少し水(お湯)につけてから洗う。汚れが浮き上がるので、洗剤の量が少なくて済みます。
- ・洗濯物も、汚れがひどい部分だけ手洗いして、洗剤は使わず洗濯機で水洗い。
- ・洗濯物をつけおきあらい。夜つけておいて、軽くすすいで脱水すると、水の量も少なくて済みます。