


マナウォーター 中(飲料用、洗浄用) 取付時の注意


- * マナウォーターの取付は、「入口がOUT側」、「出口がIN側」になっています。
間違えないように注意してください。(逆圧を利用)
- * 冬季は防寒が必要です。
- * 立てたまま取り付けてください。

1. 湯沸し機の取付例

(取付前)




(取付後)




2. 台所の取付例

(取付前)




(取付後)



3. 取付時の注意

マナウォーターの金具(ニップル)を接続する際、金具と一緒に回らないように注意しながら接続してください。一緒に回ったり逆回転してしまったりすると、水漏れを起こす原因になります。

もしマナウォーターと金具との付け根から水漏れを起こす場合は、金具を取り外しシールテープを金具に巻いてください。(シールテープはホームセンターで購入できます。)右にねじを回しても取れない方向に3~4回巻いて、マナウォーターに付け直してください。



中サイズ取り付け例

・キッチンへの取付例

お湯、水の配管にそれぞれ取り付けています。



・シャワーへの取付例



・給湯機への取付例

給湯機の手前に取り付ける。



・洗濯機への取付例




中サイズの取付注意

ニップルを締めすぎると蓋部の内側が破損します。
水漏れの原因となりますので、注意してください。



ニップルは左右で形が違います。テーパネジ側が、蓋に差し込む側です。外した場合は間違えないようにしてください。



←ニップル
ネジ山が多い方が
テーパネジ側です。

蓋部内側)ニップルの締めすぎが原因でひびが入り、使えなくなった状態。



汚さない運動

自然が正常な状態に戻るには、人間が汚れを出さないことが大事です。そうすると自然治癒力がはたらきやすくなります。みんなが洗剤や石鹼の量を少しづつでも減らすよう心掛けると、自然の浄化につながります。

まずは家庭から、汚れを出さないよう心がけてみませんか？

汚れを出さない工夫

- ・食器の油污れは少し水(お湯)につけてから洗う。汚れが浮き上がるので、洗剤の量が少なくて済みます。
- ・洗濯物も、汚れがひどい部分だけ手洗いして、洗剤は使わず洗濯機で水洗い。
- ・洗濯物をつけおきあらい。夜つけておいて、軽くすすいで脱水すると、水の量も少なくて済みます。